




組み立て方法

■組み立てる前に部品と数量をご確認ください。



①設置するスペースに合わせて本体を伸縮させてください。
 ※組み立てや分解の際には指などを挟まないようご注意ください。



②本体両端の穴に仕切りパーツを両手で広げて奥までしっかりはめ込んでください。
 ※鍋やフライパンなど収納するモノのサイズに合わせて位置を調整してください。



■持ち手置きの取り付け方法

①下図のように仕切りパーツにストッパーを片側から通した部品を2つ用意してください。

②ストッパーを取り付けた仕切りパーツを本体の7ピッチ離れた位置にはめ込み、ストッパーを通して持ち手置きをはめ込んでください。
 持ち手置きの高さは収納するモノの高さに合わせて調整してください。



△ 使用上のご注意

※事故や転倒・ケガや破損・変形・接地面のキズ等の原因となりますので以下の点にはご注意ください。

- 製品本来の目的以外でのご使用はお止めください。
- 不安定な場所を避け、平らな場所に設置してください。
- 組み立て後、本体が固定され安定しているかどうか、必ずご確認の上で使用ください。
- 設置の際は、接地面がキズつかないように丁寧に置いてください。
- 製品を移動させる際は、引き摺って接地面をキズつけないよう注意してください。また、収納した状態で移動させないでください。
- 落したり、ぶつけたりせず丁寧に扱いください。
- 収納するモノのサイズや形状によっては収納できないものもあります。
- 収納するモノに付着している水気はよく拭き取ってから収納してください。
- 収納する際は、片寄らないようバランスよく収納してください。
- 収納するモノが熱い状態のまま置かないでください。
- 収納した際、安定しているかどうか確認してください。不安定な場合は収納しないでください。
- 引き出しのサイズや形状によっては設置できない場合がありますのでご了承ください。
- 無理なご使用は変形や破損の原因となりますのでご注意ください。
- 仕切りパーツ及び持ち手置きにキズが付くと錆の原因となります。
- 直射日光のあたる場所や火の近くや高温になる所では使用しないでください。

お手入れ方法

- 本体の汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取った後、洗剤が残らないよう十分に拭き取ってください。
- 仕切りパーツ・持ち手置きの汚れは、乾いた布で拭いてください。
- 濡れた場合は乾いた布で拭き、よく乾かしてください。長時間、濡れたまま放置すると錆の原因になります。
- 硬い布・タワシ・磨き粉等でするとキズの原因となりますのでご注意ください。
- シンナー・ベンジン等の薬品を使用すると塗装の傷みや変色・変形の原因となりますので、ご使用はお避けください。

■商品サイズ 約W45～82×D20×H17.5(持ち手置き含まず)

約W45～82×D25.5×H17.5～21cm(持ち手置き含む)

■品質表示 本体:ABS樹脂 仕切りパーツ:スチール(粉体塗装)

■付属品 持ち手置き(×1):スチール(粉体塗装) ストッパー(×2):シリコン

■内寸サイズ 1ピッチ約2.5cm(仕切りパーツを含まず)※2ピッチ目から約3cmごとに拡がります。

■対応サイズ 約18～30cmまでの鍋(鍋蓋)・フライパン

■耐熱温度 80℃ 耐冷温度 -40℃

DESIGNED IN JAPAN / MADE IN CHINA

品質には万全を期しておりますが、万一お気付きの点がございましたら、当社お客様相談室までお問い合わせください。
 お客様相談室 0743-57-5068 (9:00～17:00土・祝祭日を除く)



山崎実業株式会社
 〒639-1064 奈良県生駒郡安堵町窪田851-1
<http://www.yamazitsu.co.jp>